

## Einbauanleitung Heckzelt

Das Heckzelt wird mit 7 Befestigungspunkten am Fahrzeug befestigt.



Bei der Befestigung an der Kederschiene ist darauf zu achten, dass der Speedclip sich außerhalb der Heckklappe befindet, um Beschädigungen zu vermeiden, wenn die Heckklappe geschlossen wird.



Die Originalstopfen müssen durch die Schlaufenstopfen ersetzt werden. Möchten Sie das nicht, können alternativ die Saugnäpfe verwendet werden. Der Speedclip muss sich innerhalb befinden, um ein evtl. Einklemmen beim Schließen der Heckklappe zu vermeiden.



Ein weiterer Befestigungspunkt ist an der Schnur mit den Endschlaufen, die zwischen Kunststoff und Stuhltasche eingeklemmt wird.



Der Kabelbinder wird durch die Achse der Halteschleufe gefädelt und hält das Heckzelt in der Mitte.



Vor dem Schließen der Heckklappe wird das gereifte Heckzelt mit einem Speedgummi ebenfalls am Kabelbinder an der Schlaufe befestigt. Die Enden können auch an der Kederschiene befestigt bleiben.



Zum Schluss wird der herunterhängende Teil links in der entstandenen Tasche untergebracht. Damit die Heckklappe gut schließen kann, muss die Matratze etwas weiter nach vorne geschoben werden.