

Einbauanleitung Cockpitset

Diese Teile sollten sich in der Verpackung befinden:



Zwei Kabelbinder sind als Ersatz vorgesehen.
Die beiden Bambusspieße dienen als Werkzeug zum Einfädeln des Spanngummis.

Einbau der Handyhalterung:

- Fädeln Sie die eine Seite des Gummis durch die Lüfterlamellen.
- Befestigen Sie die Schlaufe mit einem Kabelbinder.
- Ziehen Sie ihn kräftig fest.
- Schneiden Sie das überstehende Ende mit einer Schere ab.
- Wiederholen Sie das gleiche mit dem anderen Ende.



Das Einfädeln des Gummis ist etwas fummelig.
Mit den beiden Bambusspießen ist es aber machbar.



Fädeln Sie die Schlaufe durch die darüberliegende oder darunterliegende Lamelle.

Drücken Sie den Kabelbinderkopf mit dem Spieß nach innen, so dass er nicht mehr zu sehen ist.



Die Position der Schlaufe ist wahlweise mittig (links) oder unten (rechts).

Die Lamellen sind weiterhin frei beweglich.



Einbau der Schubladenhalterung:

Der Einbau ist sehr einfach und geschieht gemäß Abbildung.

