

Schrankausbau 1/2– Einbauanleitung

Version mit durchgehender Stange und Stellringen als Bordhalter.

1. Winkelträger in der gewünschten Höhe festkleben.

Durchführung:



Fertigen Sie dazu zwei 15 cm breite Schablonen aus Pappe an, um links und rechts die gleiche Höhe und eine parallele Ausrichtung der Halterungen zu erhalten.

Achtung, Die Schablone muss **1,5 cm kürzer** sein als die Regalhöhe!

Die hintere Schablone ist wegen des Kastens 13,7 cm kürzer



Die richtige Position der Winkel kann mit einem Kreppband oder Bleistiftstrich zusätzlich markiert werden.

Vorbereitung:

- Reinigen Sie die Klebeflächen gründlich mit Spiritus!
- Üben Sie das Ankleben der Winkel mit Klebeschuttfolie.
- Entfernen Sie auf beiden Seiten die Schutzfolie der Regalbretter (falls vorhanden).



[Videoanleitung](#)



Aufkleben:

Entfernen Sie die Klebefolie und befestigen Sie die Halter wie unten abgebildet.



Halten Sie die Winkelhalterungen zunächst abgewinkelt an. Wenn die Halterungen die richtige Position haben, **drücken Sie sie fest an**. Jetzt kann man sie nur noch sehr schwer wieder entfernen (es geht – aber danach kleben sie nicht mehr).

Die Winkel dürfen nicht mehr korrigiert werden!

Sollte ein Winkel nicht ganz perfekt sitzen, kann man dies später mit einer Klettbandauflage korrigieren.

Empfohlene Abstände vom Boden:

Unten:

hinten $23\text{ cm} - 13,7\text{ cm} = 9,3\text{ cm}$
vorne 23 cm

Mitte:

hinten $44\text{ cm} - 13,7\text{ cm} = 30,3\text{ cm}$
vorne 44 cm

Das mittlere Bord kann bis zu 5 cm höher eingebaut werden.

Oben:

hinten $71\text{ cm} - 13,7\text{ cm} = 57,3\text{ cm}$
vorne 71 cm

Tipp:

Schneiden Sie zuerst die beiden Schablonen für die oberen Winkelhalterungen aus.

Kleben Sie dann die oberen Winkelhalterungen an.

Kürzen Sie dann die Schablonen auf das mittlere Maß.

Kleben Sie dann die mittleren Winkelhalterungen an.

Kürzen Sie dann die Schablonen auf das untere Maß.

Kleben Sie dann die unteren Winkelhalterungen an.

2. Regalborde einsetzen. [Videoanleitung](#)

- Legen Sie unten das mittelbreite Bord ein.
- Legen Sie in der Mitte das breiteste Bord ein.
- Führen Sie das Alurohr von unten durch die Bohrung des mittleren Bordes. Führen Sie es anschließend durch das untere Bord.
- Schließen Sie die Lamellentür halb.
- Legen Sie oben das schmalste Bord ein.
- Führen Sie das Alurohr von unten durch die Bohrung.
- Richten Sie die einzelnen Borde waagrecht aus.
- Setzen Sie jetzt die O-Ringe und Stellringe ein:
 - Ziehen Sie das Alurohr so hoch, dass die Ringe für das mittlere Bord eingesetzt werden können. Schrauben Sie den Stellring handfest.
 - Senken Sie das Rohr soweit ab, dass Sie die unteren Ringe einsetzen können. Schrauben Sie den Stellring handfest.
 - Heben Sie das obere Bord an und setzen die oberen Ringe ein. Schrauben Sie den Stellring handfest.
 - Drücken Sie jetzt die Kappen auf die Rohrenden.



3. Borde mit Klettunkten fixieren

Heben Sie die Borde etwas an. Entfernen Sie den Schutzstreifen von den Klettunkten der Winkelhalter.

Drücken Sie die Borde auf den Klebefilm des Klettpunktes (mit der zweiten Hand von unten gegen halten).

Das komplette Bord kann später noch nachjustiert werden.



4. Einräumen



So packt „Mann“ sechs Paar Schuhe ein;-)

Für Verbesserungsvorschläge des Schrankausbaus oder der Einbauanleitung bin ich dankbar.

Die Einzelteile des Schrankausbaus werden in meiner Werkstatt in Handarbeit gefertigt. Ich bemühe mich einen hohen Qualitätsstandard einzuhalten. Ich möchte aber auch ein gutes Preis-Leistungsverhältnis beibehalten.

Sollte trotzdem noch ein kleiner Grat übersehen worden sein oder die Stichsäge ein wenig vom Weg abgekommen sein, bitte ich dies zu entschuldigen. Bitte informieren Sie mich in diesem Fall, damit wir eine für Sie zufriedenstellende Lösung erreichen.

Dierk Schröder